

Catálogo de Peças

Produto	Código Interno	Descrição	Código Original
	VF0003	Pino do Eixo Dianteiro	C5NN3N159A
	VF0008	Eixo Pedal	D9NN2N337DA
	VF0009	Eixo Pedal	D9NN2N337EA
	VF0011	Eixo do Hidráulico	81801593
	VF0013	Braço Direito Hidráulico	83952855
	VF0014	Braço Esquerdo Hidráulico	83952859
	VF0018	Cubo da Roda Dianteira	C5NN1104E
	VF0021	Espaçador	C5NN3N030G
	VF0023	Capa do Rolamento	81717463
	VF0025	Braço Ponta Eixo Esquerdo	C5NN3131
	VF0038	Braço Ponta Eixo Direito	C5NN3130A
	VF0040	Pino da Barra	C5NNN823D

	VF0042	suporte do Estabilizador Esquerdo	C7NND932A
	VF0043	Suporte do Estabilizador Direito	C7NND933A
	VF0045	Haste do Freio Forjada	C5NN2466B
	VF0046	Haste do Freio Forjada	C7NN2466B
	VF0050	Biela Cilíndrico Hidráulico	81817891
	VF0085	Eixo de Transmissão Diant.	5167344
	VF00851	Ponteiro Eixo Transmissão	5167344P
	VF0086	Luva Do Eixo Cardan	5199243
	VF0087	Engrenagem Tração 4x4	80298200
	VF0088	Eixo Tração 4x4	80297400
	VF0098	Pino Eixo Diant.	E4NN3126AA
	VF0129	Suporte das Válvulas da TDF	81826819

	VF0137	Eixo Hidráulico	D5NN544AA
	VF0147	Braço Direito Hidráulico	D3NNB920A
	VF0148	Braço Esquerdo Hidráulico	D3NNB921A
	VF0150	Calota Roda Dianteira	C5NN1130A
	VF0151	Calota Roda Dianteira	957E1139
	VF0182	Braço Central Dir. Hidr. Forjada	D6NN3N670F
	VF0183	Braço Central Direito Hidr. Nod	D6NN3N670A
	VF0216	Planetária Esquerda	C5NN4239A
	VF0223	Eixo da Tomada de Força Temperad	E4NNN752AA
	VF0224	Eixo Com Engrenagem da Bomba	87800008
	VF0225	Semi Árvore da Planetária	81803333
	VF0226	Árvore Primária	81826577

	VF0266	spaçador Polia Virabrequin Temp	81811427
	VF0269	Pino Braço	C5NN486F
	VF0272	Eixo Intermediário da Bomba	C7NN6A605A
	VF0273	Eixo Do Filtro	83902244
	VF0274	Cruzeta Do Diferencial	E1NN4211AA
	VF0279	Eixo da Tomada De Força	E4NN7A684AA
	VF0280	Eixo da Tomada De Força	C5NN7A684A
	VF0281	Eixo da Tomada De Força	E9NN7A684AA
	VF0290	Pino Porta Planetária	83954697
	VF0317	Engrenagem Satélite	81728114
	VF0344	Pino Braço	C5NNF847A
	VF0362	Capa e Cubo	D6NN7N072AA

	VF0371	Eixo da Tomada de Força	E7NN710AA
	VF0381	Engrenagem Da Cx. De Tranf.	83957934
	VF0383	Eixo da Tomada de Força	D1NN772B
	VF0384	Pino de Aço Porta Satelit	5168624
	VF0385	Árvore Primária	E2NN7017EA
	VF0386	Árvore Primária	C5NN7017A
	VF0388	Eixo da Tomada de Força	83990490
	VF0389	Engrenage Planetária	C5NN4044A
	VF0391	Flange do Acoplamento	C5NNN777A
	VF0392	Engrenagem Satélite	CAR125336
	VF0401	Porca Temperada	5142020
	VF0402	Eixo de Transmissão	5168036

	VF0403	Eixo Caixa tranferência	81862939
	VF0404	Eixo De Articulação Da Barra	5116243
	VF0405	Satélite Cubo Eixo Dianteiro	5169137
	VF0407	Engrenagem Satélite	4991695
	VF0408	Eixo da Tomada De Força	5176752
	VF0409	Eixo Engrenagem	5169119
	VF0411	Eixo Da Tomada De Força	5109724
	VF0412	Pino da Engr. Intermediária	5181050
	VF413	Espaçador da Barra	5116245
	VF0415	Engrenagem Tração Carraro	81293500
	VF0416	Engrenagem Caixa de Tranf.	84996901
	VM0001	Eixo Satélite	180413

	VM0002	Eixo Da Satélite Temperado	518415
	VM0003	Pinhão Da 2	180419
	VM0004	Porca Do Hidráulico	180979
	VM0006	Eixo Pinhão	516390
	VM0007	Ponteira	3409609P
	VM0008	Eixo Da T.D.F.	6227338
	VM0009	Flange Do Piloto	180428
	VM0011	Flange Do Piloto	1860890
	VM0017	Engrenagem	053312
	VM0019	Eixo Da Direção	898359
	VM0023	Porca Da Manga Eixo	882263
	VM0024	Eixo Embreagem	180444

	VM0025	Eixo Embreagem	180449
	VM0026	Eixo Do Pinhão Da Ré	180445
	VM0027	Pino Roda Guia	319515
	VM0031	Pino Suporte Bomba Hidráulica	180905
	VM0035	Eixo Do Hidráulico	897567
	VM0036	Árvore Principal 8Vel.	1870152
	VM0038	Garfo Superior Braço	488875
	VM0039	Articulador Lev. Hidr	489335
	VM0040	Disco Do Atuador	764805
	VM0041	Pino Suporte B. Hidráulico	898643
	VM0042	Cotovelo DO Escape	1484496
	VM0043	Garfo Superior Do Braço	2802294

	VM0044	Suporte Estabilizador Direito	181883
	VM0045	Suporte Estabilizador Esquerdo	181844
	VM0047	Garfo Inferior Braço	184358
	VM0051	Engrenagem 17x31	039416
	VM0053	Base Da Mola Curta	487134
	VM0056	Pinhão Da Transmissão	3410646
	VM0062	Garfo Inferior Braço	893405
	VM0071	Eixo DO pPedal Embreagem	2800906
	VM0073	Pino Central Do Eixo	2800731
	VM0074	Pino Central Do Eixo	898016
	VM0079	Engrenagem Pinhão	023405
	VM0088	Luva Do Eixo T.D.F.	532880

	VM0092	Engrenagem 1° e Ré	3410256
	VM0094	Eixo Do Hidráulico	1481516
	VM0095	Pistão Cilindro Hidraul.	828607
	VM0096	Porca Cubo Arado	319382
	VM0103	Comando De Freio 6 Esferas	1481649
	VM0107	Haste Dir. Dir	2730372
	VM0108	Biela Do Hidráulico	191211
	VM0113	Flange Da Bomba Hidráulica	881156
	VM0115	Arruela Do Tucho	828666
	VM0118	Árvore Secundária	183041
	VM0119	Árvore Principal 6 Vel.	187168
	VM0120	Árvore Secundária	906743

	VM0121	Árvore Principal 8 Vel.	1870150
	VM0122	Engrenagem 1° e Ré	520700
	VM0138	Eixo Da T.D.F	1677739
	VM0140	Árvore Entrada	534109
	VM0163	Engrenagem Tração 4x4	3603218
	VM0164	Eixo Tração	3603219
	VM0179	Luva Da Tração	3409609
	VM0180	Eixo Acionador Tração	34009610
	VM0181	Braço Direção C/ Bucha	514281
	VM0183	Engrenagem Dupla 33X37	3698282
	VM0223	Embolo Bomba Hidráulica	190799
	VM0224	Embolo Bomba Hidráulica	3148071

	VM0230	Comando Freio Linha Úmida	1860963
	VM0255	Luva De Acoplamento	6225716
	VM0294	Braço Superior Da Direção	1482202
	VM0311	Eixo Dir. Mecânica	1676666
	VM0321	Braço Do Levante Hidráulico	1482650
	VM0327	Eixo Da T.D.F	1868557
	VM0353	Pino Cilindro	513636
	VM0374	Pino Guia Da Direção Hidráulica	898363
	VM0377	Engrenagem	039415
	VM0395	Tubo Do Hidráulico	3808400
	VM0409	Esticador Do Estabilizador	489348
	VM0410	Esticador 3/4 Do Reg. Do Est.	489348

	VM0412	Luva Do Acoplamento	880070
	VM0415	Engrenagem Planetária	897005
	VM0416	Luva Do Eixo Dianteiro 4x4	909106
	VM0419	Luva Do Acoplamento	1680189
	VM0421	Luva Do Acoplamento	1871925
	VM0422	Cotovelo DO Escape	1874771
	VM0424	Braço Inferior Direção	1676664
	VM0438	Eixo T.D.F.	3599000
	VM0443	Braço Hidraulico	1482651
	VM0446	Engrenagem Tração	3603216
	VM0447	Eixo Tração	3176214
	VM0450	Braço Da Direção	898358

	VM0452	Pino Central	1684285
	VM0460	Braço Dir. Hidr. C/ Bucha	042863F
	VM0461	Eixo Acionador Tração	033074
	VM0462	Eixo Acion. Tração	033075
	VM0466	Pinhão Da 3	180415
	VM0468	Luva	180465
	VM0469	Eixo Propulsor	180466
	VM0470	Garfo Do Levante Hidr.	180972
	VM0471	Bucha Esquerda Do Garfo	180974
	VM0472	Bucha Direita Do Garfo	181982
	VM0485	Calota Do Cubo	489172
	VM0491	Pino Fixador Do 3 Ponto	892476

	VM0493	Limitador Do Aro Da Roda Traseira	898022
	VM0501	Pistão Do Cilindro Hidr.	1484797
	VM0502	Eixo Da T.D.F	1660288
	VM0503	Colar Da CX. De Acionamento	1692554
	VM0506	Carro Inferior Do Braço Nivelado	1861392
	VM0508	Eixo Propulsor	1866531
	VM0509	Árvore Da T.D.F. 8 Vel.	1868533
	VM0510	Luva De Engate Da T.D.F.	1868554
	VM0514	Braço Levante Hidráulica	886404
	VM0526	Braço Manga Eixo Aço	3145098F
	VM0527	Braço Manga Eixo Nodular	3145098
	VM0528	Braço Manga Eixo Aço	3145099F

	VM0529	Braço Manga Eixo Nodular	3145099
	VM0535	Árvore Da T.D.F. 12 Vel.	3409365
	VM0540	Garfo Superior Braço Nivelador	3149869
	VM0550	Eixo De Acion Tração	3409611
	VM0551	Eixo Da Tração Dianteira	3409620
	VM0555	Árvore Da T.D.F.	181204
	VM0556	Eixo Acion Tração Dianteira	3411796
	VM0557	Pistão Do Hidr.	3412386
	VM0558	Pistão Do Hidr.	3412387
	VM0568	Garfo Mudança	222245
	VM0583	Eixo Piloto Z6-21	1692502
	VM0584	Ponteira Universal Temperada	906106

	VM0589	Engrenagem Eixo Dianteiro Z-34	022564
	VM0590	Eixo CX. Eixo Dianteiro Z-17	022565
	VM0594	Engrenagem Tração Dianteira	033616
	VM0600	Eixo Direção Hidráulica	1488394
	VM0602	Tubo Do Hidráulico	1869119
	VM0618	Engrenagem Da Árvore Secundária	516501
	VM0621	Eixo Da CX. De Marchas	3410643
	VM0632	Árvore Principal	880956
	VM0634	Semi Eixo Traseiro	884847
	VM0637	Pino Porta Planetária Temp. Ret	894799
	VM0646	Árvore Principal Trans. Sinc.	1662224
	VM0648	Bucha Cilindro Hidr.	1668542

	VM0649	Pino Do Cilindro Hidr.	1668543
	VM0660	Arruela Axial Temp.	3148443
	VM0662	Semi Eixo Traseiro	1860433
	VM0664	Articulação Do 3 Ponto	1863389
	VM0665	Garfo De Mudanças	1868921
	VM0677	Monteira Do Eixo De Acion. Traçã	036295P
	VM0684	Porca Pinhão Tras.	180456
	VM0685	Arruela Axial Temp.	3148442
	VM0699	Eixo Longo Pedal Embreagem	3409164
	VM0700	Eixo Medio Pedal Embreagem	3409165
	VM0701	Eixo Curto Pedal Embreagem	3409167
	VM0702	Engrenagem Da Alta Z-29	3410208

	VM0703	Árvore Da T.D.F 12 Vel.	3410257
	VM0704	Bucha Eixo Dianteiro	020618-0
	VM0714	Luva Acoplamento Câmbio	506962
	VM0717	Eixo Da Reversão Mecânica	3408813
	VM0718	Semi Árvore Traseira Original	022354
	VM0719	Pinhão Tração Dianteira	033619
	VM0720	Mancal Pedal Embreagem	3146619
	VM0724	Porca Do Pinhão	532956
	VM0725	Cruzeta Do Diferencial	034464
	VM0730	Arruela Roda	3410536
	VM0733	Planetária Fina	885518
	VM0734	Biela Embolo Hidr.	886410

	VM0735	Satélite Final	897725
	VM0737	Pino Garfo Do Freio	195348
	VM0738	Eixo Acionador Tração	033076
	VM0751	Engrenagem Do Câmbio	880957
	VM0752	Luva 2°	039396
	VM0753	Árvore Principal 6 Vel.	894702
	VM0764	Eixo Piloto 15X21	039423
	VM0765	Eixo Principal 22X24	039542
	VM0778	Eixo Dom T.D.P.	022167
	VM0781	Luva 1°	039397
	VM0783	Luva 3° e Ré	039398
	VM0800	Pinhão Do Braço Nivelador	181345

	VM0801	Eixo Tração 4x4	020818
	VM0803	Luva Da 2° 3°	1617892
	VM0804	Luva Da 2° 3°	1617893
	VM0805	Luva Da 2° 3°	1617894
	VM0807	Pino Da CX. Freio	1864763
	VM0808	Luva De Acoplamento	3611473
	VM0814	Pino Do Freio Umido	1865003
	VM0815	Espaçador Freio Úmido	1865002
	VM0818	Pino De Articulação	893567
	VM0819	Garfo Transmissão	886719
	VM0820	Colar Rolamento	180596
	VM0821	Pino De Fixação Da Barra	376398

	VM0822	Eixo Trava Freio Umido	1860956
	VM0823	Braço Direito	186358F
	VM0824	Braço Direito	186358
	VM0825	Braço Esquerdo	186359F
	VM0826	Braço Esquerdo	186359
	VM0828	Acoplamento Bomba Hidr.	035680
	VM0830	Arruela Da Reversão Automatica	1087267
	VM0835	Luva De Acoplamento	020458
	VM0838	Flange Bomba Hidr.	037381
	VM0841	Eixo Cardan Bomba Hidr.	1481609
	VM0842	Eixo Do Porta Planetárias	1487073
	VM0845	Engrenagem Porta Planetárias	1692737

	VM0848	Eixo Do Pedal Embreagem	3410818
	VM0852	Arruela De Bronze	964944
	VM0853	Eixo Da T.D.F	3599003
	VM0854	Arruela Axial Inferior Manga	049730
	VM0856	Colar Embreagem	886727
	VM0857	Pino Do Arado	487371
	VM0858	Pino Gampo	831113
	VM0860	Eixo De Acion. Tração	036295
	VM0861	Pino Do Arado	1484254
	VM0864	Braço Direito	3147642
	VM0867	Engrenagem Bomba Direção	897159
	VM0871	Luva Alavanca Câmbio	488459

	VM0872	Arruela Axial Inferior Manga	048155
	VM0873	Arruela Axial Superior Manga	048156
	VM0878	Pino Central Dianteiro	033991
	VM0883	Engrenagem Transmissão	053316
	VM0891	Arruente Batente	180981
	VM0898	Engrenagem Cubo Da Planetária Z-1	516387
	VM0899	Luva Da Reduzida	184770
	VM0900	Elo Comando De Freio	1481653
	VM0911	Eixon CX. De Acionamento	033063
	VM0912	Eixo Da Bomba Hidr.	1871781
	VM0914	Pino Porta Planetária	043152
	VM0918	Pino Articulação 3 Ponto	364683

	VM0934	Eixo Da Biela Plato	887893
	VM0945	Haste Manga Eixo	1481341
	VM0946	Braço Levante Hidráulica	1481520
	VM0947	Pino Estabilizador	1481712
	VM0954	Braço Do Comando Dir. Hidrostático	1488392
	VM0956	Porca Da Alavanca	827211
	VM0985	Engrenagem Satélite Reduzida	516509
	VM0990	Braço Da Direção	3148174
	VM0994	Engrenagem Pinhão Reduzida	1866552
	VM0996	Eixo Do T.D.F. 8 Vel.	1868530
	VM0997	Alavanca Freio Esquerdo	1861666
	VM0998	Alavanca Freio direito	1861665

	VM0999	Engrenagem Satélite Cubo	516388
	VM1000	Pino Guia Dir. Hidr. 4X4	1488476
	VM1008	Luva Estriada Acoplamento	1660462
	VM1012	Eixo Cardan	3149712
	VM1015	Braço Direiro Forjado	898342
	VM1016	Braço Esquerdo Forjado	898343
	VM1017	Luva De Acoplamento	1868538
	VM1018	Eixo Acion. Traseiro	886548
	VM1021	Engrenagem CX. Acionamento	3410458
	VM1022	Pinhão Transmissão 12 Vel.	3410647
	VM1048	Eixo Caixa De Acion. Lateral	3698287
	VM1058	Satelite Tração Diant. Carraro	3475594

	VM1059	Cruzeta Cardan Dianteiro 4X4	3603494
	VM1070	Colar CX. Marchas 12 Vel.	3410644
	VM1071	Luva Da Reduzida	1866557
	VM1072	Satélite Carraro 4X4	3476337
	VM1073	Engrenagem Planetária Carraro 4X4	3476338
	VM1078	Eixo Piloto	1677747
	VM1081	Flange Retentora Pinhão	518861
	VM1083	Engrenagem	3410253
	VM1084	Engrenagem Transmissão 12V. Z34	358581
	VM1085	Pinhão Da Transmissão 12V Z30	3410390
	VM1093	SemiEixo Externo Curto	040973
	VM1096	Engrenagem Bomba Direção	189606

	VM1098	Espaçador Do Motor Direito	885532
	VM1099	Espaçador Aço	885533
	VM1100	Suporte Traseiro	1860768
	VM1101	Suporte Traseiro	1860769
	VM1102	Engrenagem Planetária 4X4	041092
	VM1103	Semi Árvore Traseira Original	022415
	VM1104	Semi Eixo Traseiro	022414
	VM1105	Coroa Da Reduzida	1867424
	VM1106	Coroa Da Reduzida	1865530
	VM1107	Coroa Dentada Carraro	041084
	VM1112	Engrenagem Bomba Hidr. Z16	3412000
	VM1113	Engrenagem Bomba Hidr. Z14	1686461

	VM1131	Pinhão Da Reversão	3408809
	VM1132	Engrenagem	3315480
	VM1134	Arruela Axial Eixo Dianteiro	024117
	VM1135	Arruela	024118
	VM1145	Engrenagem Cônica Frontal Z-27	040928
	VM1146	Eixo De Acionamento Z-21	040925
	VM1150	Engrenagem Planetária	048348
	VM1152	Engrenagem CX. Acion. Dianteiro	036363
	VM1153	Eixo Acion. Do Mancal Traseiro	036364
	VM1166	Eixo Da Bomba Hidr. Z-13X13	063111
	VM1167	Bucha Do Sup. Barra De Tração	762234
	VM1170	Engrenagem CX. De Acion.	3698275

	VM1171	Engrenagem Caixa De Acion.	3698286
	VM1172	Pistão Do Hidr.	1481182
	VM1173	Pistão	034604
	VM1201	Eixo Bomba Hidr. Estria Grossa	899154
	VM1209	Eixo Da T.D.F.	6219214
	VM1210	Engrenagem Da Ré	053310
	VM1213	Luva Do P.T.O.	532898
	VM1215	Engrenagem Dupla	6200678
	VM1217	Semi Eixo Externo Cardan Carraro	068842
	VM1219	Engrenagem Da Bomba	6223540
	VM1220	Engrenagem Tração Dianteira	036420
	VM1223	Luva	062580

	VM1224	Tubo De Ligação	3610929
	VM1225	Eixo De Acionamento Tração Carrar	044078
	VM1226	Engrenagem Planetária	054036
	VM1227	Eixo Caixa Direção Hidr.	3175252
	VM1228	Garfo DE Mudanças	069215
	VM1230	Engrenagem De Acion. Eixo Carrar	044079
	VM1233	Eixo De Ligação	6207416
	VM1234	Flange Do Eixo De Acionamento	6231861
	VM1235	Flange Do Eixo De Acionamento	6231011
	VM1236	Eixo De Acion.	6239067
	VM1237	Engrenagem Frontal Z29	6239066
	VM1239	Eixo Acion. Frontal Z20	061329

	VM1240	Eixo De Ligação Carraro	6269979
	VM1263	Árvore Principal 6 Vel.	1867497
	VT0001	Pino Central Do Eixo	0610204006
	VT0002	Pino Mestre	0600901019
	VT0003	Pino Mestre	0600901041
	VT0004	Pino Do Tensor	0600901036
	VT0005	Fixo Do Pinhão	0900704018
	VT0006	Suporte Da Haste Deslizante	06007003013
	VT0007	Haste Com Cromo	0300803001
	VT0008	Suporte Da Haste Deslizante	0600703014
	VT0010	Bucha Do Eixo	0300901017
	VT0011	Pino Da Alavanca	0900705016

	VT0015	Espaçador da Haste	0600901035
	VT0017	Pino Freio	0900705019
	VT0019	Eixo Da Alavanca	1000602024
	VT0021	Haste De Ré 2° e 4°	0900703015
	VT0022	Haste 1°, 3°, 5°, 6°	0900703017
	VT0023	Haste Da Alta E Baixa	0900703016
	VT0024	Pino	0900705025
	VT0025	Garfo Da Haste	0900705001
	VT0026	Arruela	1500902040
	VT0027	Bloco Haste Deslizante	0900703022
	VT0030	Eixo Da Ré	0900702046
	VT0032	Castanha Da Roda	0601001014

	VT0034	Pino Do Disco	0900704006
	VT0038	Haste Impulsora Do Freio	0900705021
	VT0040	Árvore Intermediária	7A615
	VT0046	Braço Pittman	0600801002
	VT0047	Suporte Embreagem	0900602018
	VT0048	Pinhão lateral Sem Bucha	0900704012
	VT0050	Suporte Do Tensor	0600901033
	VT0052	Chapa Lateral	0610205006
	VT0054	Alavanca Acelerador	0100304002
	VT0062	Tampa Do Rolamento	0900702030
	VT0064	Braço Esquerdo Hidráulico	0600902016
	VT0065	Colar Da Embreagem	0900602019

	VT0066	Luva	0900706003
	VT0067	Suporte	0600703009
	VT0071	Garfo Da Engrenagem	0900602015
	VT0072	Porca Trava Da Árvore	0900702032
	VT0073	Suporte Rol. Pinhão	0900702036
	VT0074	Ponta De Eixo	0600902014
	VT0076	Tampa Da Alavanca	IE914
	VT0077	Porca Eixo Traseiro	0900706001
	VT0078	Tampa Do Rolamento	0900702013
	VT0079	Chapa Carcaça	0900706020
	VT0092	Eixo Da Alavanca	0600602024
	VT0094	Pinhão Satélite	0900704016

	VT0097	Engrenagem Da Ré	0900702044
	VT0097.1	Engrenagem Da Ré Com Bucha	0900702047
	VT0098	Disco De Freio	0900704009
	VT0099	Elo De Ligação	0900704024
	VT0102	Espaçador	0900702022
	VT0108	Luva Vedadora	0900602008
	VT0114	Pinhão da Tração 4x4	1500902043
	VT0115	Engrenagem	1500902049
	VT0116	Barra De Direção	0600901039
	VT0119	Alavanca Câmbio	2100703037
	VT0123	Eixo Embreagem	0900602001
	VT0124	Haste Da Alavanca	0600602026

	VT0127	Alavanca Câmbio	0300703002
	VT0128	Alavanca Câmbio	103420GM4
	VT0129	Braço Central	2500901074
	VT0132	Pino Sistema	IKR720AB
	VT0137	Tampa do Bloco	0600703027
	VT0141	Engrenagem	7A607
	VT0142	Engrenagem da Alta	7A611
	VT0143	Engrenagem	7A621
	VT0144	Acoplamento Posterior	7A576A
	VT0145	Acoplamento Temperado	7A577
	VT0146	Engrenagem	7A609
	VT0147	Engrenagem Da Ré	7A612

	VT0148	Engrenagem	7A624
	VT0154	Engrenagem	7A1023
	VT0155	Engrenagem Da Árvore	7A1024
	VT0156	Árvore Motriz	0900702009
	VT0157	Engrenagem Árvore Motriz	103102A
	VT0158	Eixo Traseiro Temperado	103371A
	VT0159	Semi Eixo Interno	1510901166
	VT0160	Pino Central Do Eixo	1000204006
	VT0161	Pino Central Do Eixo	2500204006
	VT0162	Bucha Do Eixo	1000901017
	VT0163	Bucha Do Eixo	2100901017
	VT0164	Bucha Do Eixo	2500901017

	VT0166	Alavanca do Câmbio	1000703002
	VT0167	Bucha Do Cubo Sistema	IKS5038
	VT0173	Tubo Escapamento	0710301004
	VT0174	Bucha Do Braço Central	2500901062
	VT0175	Arruela Do Braço Central	2500901063
	VT0177	Cubo Sistema Direto	IK714VRD
	VT0178	Cubo Sistema Esquerdo	IK714CD
	VT0179	Eixo Da Alavanca	2500602024
	VT0182	Engrenagem Tração 4X4	1500708007
	VT0183	Eixo Tração 4x4	1500708061
	VT0190	Engrenagem da Ré c/ Bucha	1800702062
	VT0202	Suporte Alavanca Câmbio	1000703009

	VT0203	Suporte Alavanca Câmbio	2500703041
	VT0204	Calota Do Cubo	1000902001
	VT0218	Eixo Da Ré	1800702053
	VT0234	Eixo Pedal	1000602003
	VT0239	Braço Direito Hidráulico	2500901010
	VT0254	Suporte Da Haste Deslizante	0900703013
	VT0261	Eixo Diferencial 4X4	1500708051
	VT0262	Semi Eixo APL	1500901166
	VT0265	Setor Direção	A6758A
	VT0274	Retentor do Rol da Árvore Motriz	710039A
	VT0279	Eixo Da Ré 4x4	1820702053
	VT0317	Braço Direito	1020901010

	VT0318	Braço Esquerdo	1020901032
	VT0403	Haste Dir. Hidrostática Cromada	1000801018
	VT0404	Haste Dir. Hidrostática Cromada	1100801018
	VT0405	Haste Dir. Hidrostática Cromada 4	1500801018
	VT0429	Luva Do Eixo Traseiro Reforçada	4800706003
	VT0430	Flange do Acoplamento	1500707046
	VT0445	Bucha Do Eixo Dianteiro	1500708010-0
	VT0452	Pino Braço Central	2500901075
	VT0453	Engrenagem Limitador Torque 4X4	1500707011
	VT0457	Kits Do Trambulador	VKT003
	VT0460	Alavanca De Câmbio	1500703002
	VT0470	Porca Cubo Dianteiro 4X4	1500902037

	VV0007	Eixo Acionador	218920
	VV0008	Guia Do Mancal De Encosto	83040230ATS
	VV0023	Garfo Inferior Braço	214900
	VV0024	Eixo Da Caixa Diferencial	581430
	VV0026	Comando Freio Completo	203370
	VV0030	Garfo Inferior Braço	587360
	VV0037	Calota Do Cubo	606130
	VV0042	Cubo da Roda Dianteira	820931
	VV0043	Pino	6215081
	VV0050	Biela Da Dir. Hidráulica	615160
	VV0053	Eixo Do Diferencial	80903000
	VV0060	Luva Do Acoplamento	165000

	VV0061	Luva	168860
	VV0061.1	Luva Do Acoplamento C/ Rasgo	631880
	VV0062	Conjunto Sincronizador	191980
	VV0063	Luva Do Acoplamento	200540
	VV0064	Conjunto Capa/Miolo	245790
	VV0065	Barra De Regulagem	260130
	VV0069	Luva Do Acoplamento	246790
	VV0072	Eixo Da Transmissão	631280
	VV0074	Engrenagem 2°	641110
	VV0076	Engrenagem	641340
	VV0077	Eixo Intermediário	651210
	VV0079	Luva Do Acoplamento	651650

	VV0080	Eixo De Acoplamento Embreagem	30057800
	VV0083	Guia Do Mancal De Encosto	222320
	VV0084	Anel Distanciador Manga	172880
	VV0085	Anel Distanciador Manga	173401
	VV0088	Eixo Acionador Da T.D.F.	222020
	VV0100	Eixo Interno Da Embreagem	80881200
	VV0100.1	Eixo Da T.D.P.	80881220
	VV0107	Colar Embreagem	604430
	VV0109	Guia Do Mancal De Encosto	80881830
	VV0122	Eixo Da Reduzida	31337300
	VV0130	Eixo Hidráulico	823870
	VV0149	Conjunto Sincronizador	191010

	VV0150	Conjunto Capa/Miolo	192270
	VV0151	Conjunto Sincronizador	214010
	VV0164	Porca	LB3015
	VV0165	Pantuva Interna	261911
	VV0178	Engrenagem Planetária	440571
	VV0179	Engrenagem Planetária 4x4	440580
	VV0180	Engrenagem Satélite	38903610
	VV0186	Eixo Da Engrenagem Planetária	440680
	VV0187	Cruzeta Do Diferencial	440510
	VV0195	Porca	229270
	VV0210	Bucha Encosto	172981
	VV0223	Engrenagem Louca Da Ré	222700

	VV0227	Biela Da Dir. Hidráulica	151631
	VV0238	Coroa Interna Eixo Dianteiro	440810
	VV0239	Engrenagem Int. Cubo	440830
	VV0246	Bucha Bronze	651380
	VV0256	Semi Eixo Da Roda	81951900
	VV0258	Satélite do Cubo	81948900
	VV0265	Bucha Espaçadora	81640020
	VV0279	Luva Do Acoplamento	130720
	VV0295	Engrenagem	221670
	VV0296	Semi Eixo Traseiro	222230
	VV0297	Eixo Traseiro Temperado	80725700
	VV0308	Eixo Curto	440520

	VV0309	Pino	440530
	VV0310	Pino Articulado	440600
	VV0311	Pino	440790
	VV0317	Engrenagem	821590
	VV0318	Luva Do Acoplamento	30052100
	VV0321	Engrenagem	868132
	VV0322	Engrenagem	80535200
	VV0323	Engrenagem Eixo Lateral 4x4	868252
	VV0324	Engrenagem Z-31 4x4	80535400
	VV0325	Engrenagem	871020
	VV0326	Eixo Lateral	889163
	VV0327	Engrenagem	30012400

	VV0328	Engrenagem	30013100
	VV0329	Eixo Lateral (Carretel)	30013200
	VV0330	Eixo Acionador	30014100
	VV0331	Engrenagem	30151200
	VV0332	Eixo Da Planetária	30171700
	VV0333	Engrenagem	30172800
	VV0335	Eixo Hidráulico	30302210
	VV0338	Anel Enc. Câmbio	222720
	VV0362	Engrenagem	80796400
	VV0363	Engrenagem	80796610
	VV0376	Semi Eixo Traseiro	80135100
	VV0377	Porca Castelo	200130

	VV0378	Porca Castelo	820040
	VV0393	Calota Do Cubo Dianteiro	243790
	VV0394	Anel Encosto Da Transmissão	165290
	VV0398	Eixo Principal	201280
	VV0399	Parafuso Conexão Do Tubo	831830
	VV0401	Eixo Da T.D.F.	822250
	VV0403	Engrenagem Do Eixo Lateral	220280
	VV0408	Bucha Espaçadora	440720
	VV0409	Bucha Dist. Câmbio	651950
	VV0413	Eixo Principal da Caixa de Câmbio	821550
	VV0430	Suporte Cav. Dianteiro	80351900
	VV0444	Capota P/ Luva Acoplamento Da B	130720A

	VV0449	Fixador Da Alavanca Reduzida	152130
	VV0462	Bucha Da Embreagem	82708200
	VV0484	Fixador Da Alavanca Reduzida	240410
	VV0490	Pino Articulado Temperado	261110
	VV0504	Anel de Freio	583420
	VV0509	Pino De Articulação	585080
	VV0514	Bucha Do Freio	597610
	VV0521	Valvula De Alívio Do Hidr.	622820
	VV0522	Valvula de Levantamento Do Hidr	622840
	VV0523	Valvula de Levantamento Do Hidr	622841
	VV0538	Haste De Articulação	655090
	VV0545	Eixo Longo Do Diferencial Original	820731

	VV0548	Anel De Apoio Do Câmbio 4x4	823350
	VV0549	Eixo Curto Do Diferencial	868721
	VV0552	Esfera De Articulação Câmbio	869191
	VV0581	Alavanca De Câmbio	80637000
	VV0582	Alavanca De Regime	80637100
	VV0589	Cubo Da Tomada De Força	80995720
	VV0596	Garfo Do Freio	80844210
	VV0599	Engrenagem Do Câmbio Z-33	30012800
	VV0603	Eixo Hidráulico Temperado	81397410
	VV0624	Engrenagem	81320900
	VV0625	Bucha Virabrequim	137580
	VV0631	Pino do Pedal Embreagem	166111

	VV0638	Biela Da Direção	80535610
	VV0643	Anel Distanciador	221480
	VV0648	Pino Do 3° Ponto	200240
	VV0650	Eixo Acionador	201871
	VV0655	Parafuso Conexão Hidráulico	216640
	VV0659	Chaveta Do Eixo Lateral	227270
	VV0662	Haste Do Cilindro Direção	228950
	VV0667	Alavanca Do Regime	240400
	VV0675	Pino Da Artic. Estabilizador	260170
	VV0676	Braço Artic. Estabilizador	260360
	VV0681	Eixo Principal Câmbio	83305300
	VV0685	Pino Fix. Do Freio	583350

	VV0702	Pistão Cil. Hidr. Cromado	615170
	VV0709	Barra Seletora	641750
	VV0710	Barra Seletora	641780
	VV0713	Eixo Acionador da Tomada de Força	651660
	VV0724	Braço Da Direção Esquerdo	854220
	VV0725	Braço Da Direção Direito	854230
	VV0726	Eixo Do Pedal	30165000
	VV0727	Eixo Seletor Transmissão	30191211
	VV0728	Eixo Seletor Transmissão	30191311
	VV0729	Alavanca Com Hidráulico	30217400
	VV0732	Pino De Articulação	30659100
	VV0736	Luva Do Acoplamento	80088800

	VV0739	Pino	80116300
	VV0744	Braço Direito Dir. Hidr. Forjado	80332100F
	VV0745	Braço Esquerdo Dir. Hidr. Forjado	80332200F
	VV0746	Bucha Do Hidráulico	80379600
	VV0756	Luva Do Acoplamento 4x4	80812800
	VV0767	Pino De Articulação	672520
	VV0772	Guia Do IMP. Da Embreagem	80338320
	VV0799	Anel De Encosto Rolamento	171400
	VV0800	Anel De Encosto Rolamento	171200
	VV0805	Garfo Do Freio	165320
	VV0806	Pino Dos Braços	165850
	VV0810	Engrenagem Do Câmbio Z-38	80034000

	VV0812	Eixo Piloto	228361
	VV0814	Manivela Braço Nivelador	157400
	VV0815	Manivela Braço Nivelador	240960
	VV0818	Bucha CX. Eixo Dianteiro	80900200-O
	VV0819	Guia Da Haste	228970
	VV0820	Guia Do Cilindro	30321000
	VV0822	Porca Eixo Traseiro	583241
	VV0823	Engrenagem Satélite 4x4	440380
	VV0824	Eixo Principal	201281
	VV0826	Arruela Encosto Do Eixo	80177300
	VV0827	Bucha Virabrequim	136140
	VV0828	Eixo Diferencial	80295000

	VV0832	Pino Liso Articulado	117220
	VV0833	Pino Liso Articulação	117230
	VV0834	Artic. Estabilizador Direito	80644200
	VV0837	Tubo Interno Estabilizador	207643
	VV0839	Bucha Eixo Dianteiro	84996852-0
	VV0844	Anel Distanciador	641200
	VV0845	Anel Rol. Pinhão	641290
	VV0848	Tampa De Vedação Manga	656080
	VV0855	Pino De Articulação	80347600
	VV0857	Braço Direção Esquerdo	80498000
	VV0858	Braço Direção Direito	80498100
	VV0864	Adaptadora T.D.F	191500

	VV0865	Vareta Óleo Do Câmbio	581910
	VV0869	Pino Liso Articulação	617310
	VV0870	Pino DO Estabilizador	672540
	VV0871	Pino da Articulação	677030
	VV0872	Eixo Seletor	868811
	VV0873	Pino Art. Cil. Hidráulico	30198800
	VV0876	Pino De Articulação dos Braços	80091910
	VV0877	Eixo De Articulação	81009000
	VV0878	Braço Impulsor Pistão Cil.Hidr.	652251
	VV0882	Eixo Externo Embreagem	83070700
	VV0883	Bucha Dist. Câmbio	30184710
	VV0884	Bucha Eixo Principal	30184910

	VV0885	Bucha Espaçadora Câmbio	30186810
	VV0886	Bucha Pinhão Câmbio	30186700
	VV0887	Bucha Eixo Principal	30188710
	VV0888	Engrenagem Eixo Principal	868231
	VV0889	Cubo Da Engrenagem T.D.P	30053610
	VV0892	Engrenagem da Caixa de Câmbio	80034400
	VV0895	Eixo Principal	651282
	VV0903	Engrenagem Câmbio Z-38	80033500
	VV0904	Eixo Seletor Transmissão	30191410
	VV0907	Alavanca Da T.D.P	581570
	VV0909	Porca Trava Cubo Dianteiro	813334
	VV0910	Bucha Do Suporte Lateral	80674800

	VV0913	Eixo Roscado Do Nivelador	80649900
	VV0920	Pino Articulação	80151100
	VV0921	Eixo Da T.D.F.	80381910
	VV0924	Engrenagem de Acionamento da Bomba	130680
	VV0926	Artic. Estabilizador Nodular	80041400
	VV0940	Engrenagem Satélite Z-13	581440
	VV0945	Bucha Extriada Embreagem	200510
	VV0994	Eixo Do Seletor	30059300
	VV1013	Pino Articulação	80689710
	VV1015	Disco Interno	3176295
	VV1016	Disco Diferencial	80605900
	VV1027	Pivot Principal Eixo Dianteiro	80906800

	VV1037	Porca Manga De Eixo	JC2902
	VV1038	Bucha Espaçadora Câmbio	30026310
	VV1040	ngrenagem Planetária Diferencia	80294700
	VV1042	Semi-Eixo Interno	81385700
	VV1043	Cubo Do Acoplamento	863710
	VV1046	Eixo T.D.F	651701
	VV1051	Cubo P/ Árvore De Manivela	836322586
	VV1055	Eixo Pinhão	83315200
	VV1056	Cubo Multi Torque	70031400
	VV1058	Capa e Cubo Do Sincr.	871990
	VV1059	Eixo Inferior Com Rosca	80557420
	VV1061	Pino Pivot Do Mancal	81700500

	VV1072	Engrenagem Z-25	30030400
	VV1074	Luva De Acoplamento	686300
	VV1075	Semi Eixo	80608310
	VV1076	Eixo Dentado	836122843
	VV1081	Eixo C/ Luva De Acoplamento	70043010
	VV1082	Eixo Da Satélite	80012910
	VV1088	Eixo Da T.D.P	45031120
	VV1089	Eixo Da Carcaçado Diferencial	80005810
	VV1090	Eixo Multitorque	30239820
	VV1092	Engrenagem	81321800
	VV1093	Eixo Da Reduzida	31337310
	VV1094	Engrenagem	31336710

	VV1095	Engrenagem	80739410
	VV1098	Bucha Espaçadora	81654200
	VV1099	Eixo Da Embreagem	30762240
	VV1100	Guia Da Embreagem	80338330
	VV1101	Semi Eixo	050839
	VV1103	Engrenagem de Acionamento da Bomba	216740
	VV1105	Guia Da Embreagem	80338340
	VV1106	Guia Do Mancal De Encosto	83040222
	VV1109	Eixo Interno	243030
	VV1110	Eixo Interno	83070800
	VV1113	Semi Eixo Traseiro	80135110
	VV1116	Engrenagem Planetária	70044900

	VV1118	Alavanca	85920210
	VV1140	Capa e Cubo Dianteiro	81321200
	VV1145	Cubo P/ Árvore De Manivela	836846463
	VV1150	Pantuva Externa	81915900
	VV1151	Pantuva Externa	83838400
	VV1154	Contra-Eixo	80772100
	VV1155	Luva	30775010
	VV1158	Coroa Dentada	34051400
	VV1159	Engrenagem Tração Carraro	81882700
	VV1164	Eixo Externo Embreagem	243040
	VV1195	Eixo Traseiro	241900
	VV1197	Bucha	81710900

	VV1198	Alavanca Do T.D.P	82374700
	VV1199	Engrenagem Anelar	30324910
	VV1202	Eixo Da Alavanca	81588000
	VV1207	Pino	80389700
	VV1208	Eixo Piloto	80772010
	VV1209	Cubo Do T.D.F.	80985720
	VV1210	Braço Direção	205220
	VV1212	Porca Trava Do Eixo Lateral	LB3014
	VV1213	Eixo Do Elevador	81674700
	VV1214	Bucha Espaçadora	81642100
	VV1216	Eixo Pinhão	85692300
	VV1217	Engrenagem	871010

	VV1218	Eixo Acionador Do T.D.P.	80750900
	VV1219	Eixo Externo	204810
	VV1220	Eixo Interno Da Embreagem	80759300
	VV1221	Eixo Interno Da Embreagem	80759310
	VV1222	Eixo Interno Da Embreagem Novo	80759320
	VV1231	Eixo Interno Da Embreagem	80721410
	VV1240	Eixo Da Transmissão	30598440
	VV1242	Eixo Do Elevador	85565500
	VV1243	Engrenagem PTO	836674533
	VV1244	Flange Dianteira	440920
	VV1248	Bucha Da Guia	820430
	VV1251	Barra Seletora Caixa Câmbio	81317500

	VV1253	Bucha	30186710
	VV1255	Eixo Interno Da Embreagem Novo	80721420
	VV1260	Eixo T.D.F	86864410
	VV1500	Pino De Bloqueio	30226200
	IB0001	Eixo 220MMX	60200902184
	IB0007	Eixo Estriado 460mm	PDF10B
	IB0009	Eixo 327MM	EIXO 327
	IB0015	Acoplamento 182 Conico	52560100078
	IB0022	Eixo 465 MM	EIXO465
	IB0024	Eixo Da União Sup. Inf.	52320200016
	IM0006	Acoplamento	40020621
	IM0034	Luva	40020319

	IM0035	Ponteira P/ Luva	40020319A
	IT0014	Flange Acoplamento	0503050010
	IT0016	Acoplamento Com Flange Z-22	0502010105
	IT0030	Flange Acoplamento Z-16	0503050026
	IT0035	Eixo Acoplamento 182MM	0503030299
	VH0001	Luva De Ligação Temperada	4994076
	VH0002	Luva De Ligação Temperada/Retificada	4994075
	VH0003	Alavanca	5009742
	VH0004	Eixo Da Transmissão Com Porca	5001130
	VH0006	Engreagem Planetária	5102132
	VH0007	Engrenagem Satélite	5145497
	VH0008	Engrenagem Solar 16 Dentes	5145501

	VH0011	Alavanca De Cambio	47134074
	VJ0037	Cubo De Engate 3 / 4 / 5	R26255
	VJ0054	Contra-Eixo Z-13/19	CQ05577
	VJ0062	Pino Central Eixo Dianteiro	L175586
	VJ0063	Pino Central Eixo Dianteiro	L172534
	VJ0064	Pino Central Eixo Dianteiro	1500901156
	VP0008	Engrenagem Árvore Manivela	0410132

